

Errata

(Dodatek do instrukcji obsługi elektrycznych jednofazowych przepływowych ogrzewaczy wody)

UWAGA

„Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem”

Wg. PN-EN 60335-1:2004/A1 (grudzień 2005) pkt.7.12.7

INSTALOWANIE OGRZEWACZA – SPOSÓB MOCOWANIA

„Uwaga: Do mocowania nie należy używać klejów, ponieważ klejenia nie uważa się za niezawodny sposób mocowania”

Wg. PN-EN 60335-1:2004/A2 (kwiecień) pkt.7.12

 **BIAWAR**

NIBE-BIAWAR sp. z o.o.

15-703 BIAŁYSTOK, Al. Jana Pawła II 57

tel. 085 662-84-90

fax. 085 662-84-09

www.biawar.com.pl

Errata

(Dodatek do instrukcji obsługi elektrycznych jednofazowych przepływowych ogrzewaczy wody)

UWAGA

„Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem”

Wg. PN-EN 60335-1:2004/A1 (grudzień 2005) pkt.7.12.7

INSTALOWANIE OGRZEWACZA – SPOSÓB MOCOWANIA

„Uwaga: Do mocowania nie należy używać klejów, ponieważ klejenia nie uważa się za niezawodny sposób mocowania”

Wg. PN-EN 60335-1:2004/A2 (kwiecień) pkt.7.12

 **BIAWAR**

NIBE-BIAWAR sp. z o.o.

15-703 BIAŁYSTOK, Al. Jana Pawła II 57

tel. 085 662-84-90

fax. 085 662-84-09

www.biawar.com.pl