



Karta produktu
(zgodnie z rozporządzeniem UE nr 811/2013, 812/2013)

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Nazwa dostawcy | | | NIBE-BIAWAR |
| 2 | Model | | | TGR 50 N |
| 3 | Profil obciążeń | | | M |
| 4a | Pojemność magazynowa (dla: 3XS, XXS, XS) | V | I | 67 |
| 4b | Woda zmieszana o temperaturze 40°C (dla: M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL) | V ₄₀ | | |
| 5 | Klasa efektywności energetycznej | | | C |
| 6 | Efektywność energetyczna | % | 36 | |
| 7 | Roczne zużycie energii elektrycznej | | kWh | 1427 |
| 8 | Dzienne zużycie energii elektrycznej | Q _{elec} | kWh | 6,692 |
| 9 | Inny profil obciążeń | | | NIE |
| 10 | Ustawienie termostatu i temperatury podgrzewacza | | °C | "eco" |
| 11 | Poziom mocy akustycznej | L _{WA} | dB | 15 |
| 12 | Praca w godzinach poza szczytowym obciążeniem | | | NIE |
| 13 | Inteligentne sterowanie | | | NIE |
| 14 |  | Wszystkie dane zawarte w karcie produktu zostały ustalone z uwzględnieniem zaleceń dyrektyw europejskich. Różnice względem informacji o produkcie wymienionych w innym miejscu mogą wynikać z innych warunków badania. Miarodajne i obowiązujące są jedynie dane zawarte w niniejszej karcie produktu. | | |
| 15 |  | Wszystkie specjalistyczne procedury montażu, instalacji i konserwacji zostały opisane w instrukcji instalacji i obsługi. Należy przeczytać i przestrzegać instrukcji instalacji i obsługi. | | |
| 16 |  | Należy przeczytać i przestrzegać instrukcję instalacji i obsługi dotyczącą montażu, instalacji, konserwacji, demontażu, recyklingu i/lub utylizacji. | | |