



Specyfikacja techniczna

VPA 300/200


Zbiornik ciepłej wody
VPA 300/200

Instrukcja podłączenia



VPA 300/200

VPA 300/200



- 1 – zimna woda, wejście: 28 mm miedź
- 2 – ciepła woda, wyjście: 28 mm miedź
- 3 – ciepła woda, cyrkulacja: 15 mm miedź
- 4 – zasilanie zewnętrznego płaszcza: G1 ½"
- 5 – powrót z zewnętrznego płaszcza: G1 ½"
- 6 - odpowietrznik płaszcza zewnętrznego
- 7 - gniazda grzałek zanurzeniowych 2"
- 8 – kieszeń czujnika temperatury (Ø11mm)
- 10 - regulowane nóżki
- 40 - anoda protektorowa

Diagram spadku ciśnienia

Opór między króćcami (3) a (4).

Spadek ciśnienia

